Shar-bar

Maintenance Table
09/2017

Adjust | Check | Clean | Lubricate | Replace | Update

Parts	Every 300 hrs or whenever possible	750 hrs	1500 hrs	2250 hrs	3000 hrs	3750 hrs	4500 hrs	5250 hrs	6000 hrs	6750 hrs	7500 hrs	8250 hrs	9000 hrs	9750 hrs	10500 hrs	11250 hrs	12000 hrs
Fans	Clean, Check				Replace				Replace				Replace				Replace
Lenses / Rod	Clean, Check				Replace				Replace				Replace				Replace
Mirrors / Clear filter	Clean, Check								Replace								Replace
Eletronic Boards	Clean, Check																
Psu/Driver	Clean, Check																
Tilt Belt	Check				Replace				Replace				Replace				Replace
Rails	Lubricate																
Belts Tightening		Check		Check		Check		Check		Check		Check		Check		Check	
Battery	Check				Replace				Replace				Replace				Replace
Firmware	Update																